

# Community glider Bench glider



## Recommended Use

These durable hardwood gliders are designed for general nursery, classroom or home use.



J920



J900

## **⚠ WARNING**

- ▲ Keep nearby children under supervision at all times.
- ▲ Keep children from reaching under glider. Although this product has been designed to eliminate major entrapment and pinch hazards, there are moving parts underneath.
- ▲ Weight limit:  
J900 109 kg  
J920 204 kg

## **⚠ CAUTION**

- ▲ For indoor use only. Glider is not waterproof.

## Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

## Cleaning

Wipe clean with a soft cloth and warm water, using your standard detergent. Safe antibacterial surface cleansers can also be applied. Rinse off all cleaning agents and disinfectants and dry with a cloth. Do not machine wash, as seams are not waterproof.

## Construction

The wooden components are manufactured from hardwood and finished with a clear wood finish. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning. The upholstery is CMHR polyurethane foam covered with a highly durable and stain resistant silicone coated fabric. The upholstery complies with Furniture and Furnishings (Fire)(Safety) Regulations 1988 as well as BS 7176 Medium Hazard Category.

## User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

## Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by  
Community Playthings.**

## IMPORTANT

**Retain these instructions for future reference.**

© 2008 by Community Products (UK) Ltd  
BF90 Eu 0590 Revision 04

## Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK  
Phone: 0800 387 457

[www.communityplaythings.co.uk](http://www.communityplaythings.co.uk) [sales@communityplaythings.co.uk](mailto:sales@communityplaythings.co.uk)

# Schaukelsessel Schaukelsofa



## Verwendungsrichtlinien

Diese robusten Schaukelmöbel aus Hartholz sind für den Einsatz in Kitas, Klassenräumen und zu Hause gedacht.



J920



J900

## ⚠ ACHTUNG

- ▲ Kinder in der Nähe müssen immer beaufsichtigt werden.
- ▲ Verhindern Sie, dass Kinder unter die Schaukelmöbel fassen. Obwohl das Produkt daraufhin entwickelt wurde, jegliche Fang- und Quetschgefahr zu eliminieren, gibt es auf der Unterseite sich bewegende Teile.
- ▲ Zulässig für Belastung bis:  
J900 109 kg  
J920 204 kg

## ⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Die Schaukelmöbel sind nicht wetterfest.

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Reinigung

Mit einem weichen Tuch und warmem Wasser unter Verwendung eines normalen Reinigungsmittels abwischen. Kindersichere antibakterielle Reinigungsmittel dürfen verwendet werden. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel abwaschen und mit einem Tuch trocknen. Nicht in der Maschine waschen, da die Nähte nicht wasserdicht sind.

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Hartholz, geschützt durch kindersicheren Lack. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Die Polsterung besteht aus hochelastischem, flammgeschütztem Polyurethanschaumstoff mit einem Bezug aus höchst strapazierfähigem und schmutzabweisendem silikonbeschichtete Gewebe. Die Polsterung entspricht den britischen Furniture and Furnishing (Fire)(Safety) Regulations 1988 ebenso wie der BS 7176 Medium Hazard Category.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

## Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**

© 2008 by Community Products (UK) Ltd  
BF90 Eu 0590 Revision 04

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de