

W443 Nature trays W444 Kitchen scoop set

CE

Recommended Use

Nature trays can be used for handy storage or loose parts play. They store in the Mud kitchen units and also fit neatly into the Outlast crates.

The sturdy, multi-purpose Kitchen Scoops clip to the back of the Classic sink or to the side of the crates.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgement. Supervision is required at all times.

⚠ CAUTION

- ▲ Adults are responsible to prevent these products from being used by children in unsafe combinations with other components.

Cleaning:

Mud and dirt can be removed with a scrub brush and water. Over time in outdoor settings, some surfaces may blacken with mildew. This can be removed by using a stiff brush, and scrubbing the surface with water and a mild detergent (Milton's Sterilising Fluid works well).

Maintenance:

Acetylated wood weathers a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a mild detergent solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain, then apply a nontoxic mildewcide to minimize mildew growth.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Construction:

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a water based stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning. End grain is protected by plastic guards. Stainless steel hardware is used throughout and plastic components are formulated to ensure long life in outdoor environments.

User modifications:

We are not responsible for modifications made by customers to our products in the field, without our supervision, testing or evaluation.

Ordering parts:

To order replacement parts, contact Customer service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.



IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2018 by Community Products (UK) Ltd
GN08 Eu 0569 Revision 00

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK
Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

W443 Outlast Tablett W444 Matschküchen-Schüsselset



CE

Verwendungsrichtlinien

Outlast Tablett können zur praktischen Aufbewahrung oder zum Spielen mit losen Teilen verwendet werden. Sie lassen sich in den Komponenten der Matschküche aufbewahren und passen auch gut in die Outlast Kästen.

Die robusten, vielseitigen Schüsseln können an der Rückseite der Outlast Spüle Classic oder seitlich an den Outlast Kästen eingehängt werden.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit unreifem Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist jederzeit erforderlich.

⚠ VORSICHT

- ▲ Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden.

Reinigung:

Matsch und Schmutz können mit einer steifen Bürste und Wasser entfernt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich auf einigen Oberflächen im Laufe der Zeit Stockflecken bilden. Sie können entfernt werden, indem die Oberfläche mit einer steifen Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel (Milton Sterilisierungsflüssigkeit funktioniert gut) geschrubbt wird.

Wartung:

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen bevorzugen, schrubben Sie das Produkt mit einer milden Reinigungslösung. Verwenden Sie, wenn es getrocknet ist, eine dunkle, ungiftige Beize und tragen Sie dann ein ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung auf, um die Entstehung neuer Stockflecken zu minimieren.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie Produkte außer Dienst, wenn eine sichere Benutzung nicht mehr gewährleistet ist.

Konstruktion:

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Stirnholz wird durch Endkappen aus Kunststoff geschützt. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Veränderungen durch den Benutzer:

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen:

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich an den Kundendienst mit einer Beschreibung des/der benötigten Teile(s) und dem ID-Code des Produkts.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.



WICHTIG: Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf

© 2018 by Community Products (UK) Ltd
GN08 Eu 0569 Revision 00

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de