



Product guide

W444 Nature trays, W446 Kitchen scoop set

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

Nature trays can be used for handy storage or loose parts play. They store in the Mud kitchen units and also fit neatly into the Outlast crates.

The sturdy, multi-purpose Kitchen scoops clip to the back of the Classic sink or to the side of the crates.

⚠ WARNING

▲ This product is intended for use by children of immature judgement. Supervision is required at all times.

⚠ CAUTION

▲ Adults are responsible to prevent these products from being used by children in unsafe combinations with other components.

Cleaning:

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water. Over time outdoors, surfaces may blacken with mildew. Remove with detergent or a disinfectant solution such as Milton Sterilising Fluid.

Maintenance:

Acetylated wood weathers to a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a mild detergent or disinfectant solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain. Refinishing stain is available from customer service.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Construction:

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a water-based stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning. The end grain is protected by plastic guards. Stainless steel hardware is used throughout and plastic components are formulated to ensure long life in outdoor environments.

User modifications:

We are not responsible for modifications made by customers to our products in the field, without our supervision, testing or evaluation.

Ordering parts:

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.





Gebrauchsanleitung

W444 Tablett, W446 Matschküchen-Schüsselset

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Outlast Tablett können zur praktischen Aufbewahrung oder zum Spielen mit losen Teilen verwendet werden. Sie lassen sich in den Komponenten der Matschküche aufbewahren und passen auch gut in die Outlast Kästen.

Die robusten, vielseitigen Schüsseln können an der Rückseite der Outlast Spüle Classic oder seitlich an den Outlast Kästen eingehängt werden.

⚠ ACHTUNG

▲ Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit unreifem Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist jederzeit erforderlich.

⚠ VORSICHT

▲ Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden.

Reinigung:

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Wartung:

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion:

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Das Stirnholz wird durch Protektoren aus Kunststoff geschützt. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Veränderungen durch den Benutzer:

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen:

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

