



Product guide

W473, W472, W471 Outlast toddler platforms

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

Use Toddler platforms to create a safe, active play challenge for children developing their walking and climbing capabilities. These platforms are sturdy and portable, and may be used on a level non-abrasive surface.

For ages 9–36 months. Maximum user weight: 100 kg.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment and therefore adult supervision is required at all times.
- ▲ The Toddler platforms are part of an open-ended large muscle play system. Children can place this product in combination with other objects to create an injury hazard.
- ▲ Platforms should not be stacked on top of each other.
- ▲ Caregivers are responsible that platforms and beams are configured to support age-appropriate challenge.
- ▲ Fall hazard. To prevent injury, position platforms with no gaps between them. Do not use as “stepping stones”. Platforms should not be used on their sides.
- ▲ To prevent injury, maintain a clear zone of at least one metre around product(s).

If your shipment is incomplete, please call customer service. All the packaging from this product is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.

Maintenance

Acetylated wood weathers to a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a detergent or disinfectant solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain. Refinishing stain is available from customer service.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Construction

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a tinted nontoxic stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning.

Stainless steel hardware is used throughout and plastic components are formulated to ensure long life in outdoor environments.

Cleaning

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water. Over time outdoors, surfaces may blacken with mildew. Remove with detergent or a disinfectant solution such as Milton Sterilising Fluid.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.





Gebrauchsanleitung

W473, W472, W471 Outlast Krippenpodeste

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Verwenden Sie Krippenpodeste, um eine sichere, aktive, spielerische Herausforderung für Kinder zu schaffen und deren Entwicklung im Laufen und Klettern zu unterstützen. Die Podeste sind robust und tragbar und können auf ebenen, nicht scheuernden Oberflächen verwendet werden.

Für Kinder von 9–36 Monaten. Maximales Benutzergewicht: 100 kg.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Die Krippenpodeste sind Teil eines offenen Spielsystems für grob-motorisches Spiel. Kinder können dieses Produkt mit anderen Gegenständen auf eine Weise kombinieren, die ein Verletzungsrisiko darstellt.
- ▲ Die Podeste sollten nicht übereinander gestapelt werden.
- ▲ Die Betreuungspersonen sind dafür verantwortlich, dass Podeste und Balancierbalken so aufgestellt sind, dass sie eine altersgerechte Herausforderung darstellen.
- ▲ Sturzgefahr. Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie keine Lücken zwischen den Podesten. Nicht als „Trittsteine“ verwenden. Die Podeste sollten nicht seitlich liegend benutzt werden.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie einen Bereich von mindestens einem Meter um das/die Produkt(e) frei.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einer milden Reinigungsmittellösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige Beize auftragen, danach ein ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung verwenden, um die Entstehung neuer Stockflecken zu minimieren.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, gebrochene oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer dunklen ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Lauf der Zeit auf einigen Oberflächen Stockflecken bilden. Sie können entfernt werden, indem die Oberfläche mit einer steifen Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel (Milton Sterilisierungsflüssigkeit funktioniert gut) geschrubbt wird.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

