

Workbench



Recommended Use

The Workbench provides a solid work area for real projects. It is suitable for children from 3 – 6 years. The sturdy vices hold workpieces securely and can be located on the workbench in a way that best fits your space. The Tool cabinet offers safe tool storage and display. Mounting it across the middle of the Workbench creates two separate work areas. The cabinet's clear cover can limit children's access to the tools. The tool cabinet with tools can be removed or stored under the workbench when tools are not needed.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Safety glasses must be worn whenever tools are in use.
- ▲ When the Tool cabinet is used, ensure it is properly latched to the Workbench with the locking handles in the "down" position.
- ▲ The workbench comes with two real vices which can apply pressure to fingers and other parts of the body! Keep fingers away from the clamping area. (NOTE: If not required, the vices can be removed to eliminate this hazard)

⚠ CAUTION

- ▲ To move workbench safely, remove all accessories and lift with two adults.

Assembly

Make sure all components of your workbench arrived in good condition. If any parts are broken or missing, call customer service.

H220 Basic workbench includes 2 Vices

H221 Complete workbench includes 2 Vices and

H227 Tool Cabinet

H226 Workbench storage

There are three vice mounting locations on each workbench. Insert the guide rods into the mounting block until the vice screw engages and turn the handle until the vice is closed.

⚠ CAUTION

- ▲ Close vices when not in use.

Accessories

H226 Workbench storage includes shelf and two carry crates.

H227 Tool cabinet includes clear cover and 6 containers.

H228 Tool set includes saw, hammer, file, 2 screwdrivers, and 2 pairs of safety glasses.



⚠ WARNING

- ▲ The tools are real tools, not toys.

Maintenance

Apply 3-In-ONE or other multi-purpose oil to the vice screws once a year. Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Wooden components: Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

Clear cover: Dust and clean with a soft cloth to avoid scratching. Use a mild detergent. Dry by blotting with a cloth.

Construction

Wooden components are manufactured from solid birch or birch plywood and are protected with a child-safe finish.

Vice is made of steel and solid birch.

Clear cover is PETG.

Tools are steel with rubber handgrips.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2014 by Community Products (UK) Ltd
PC48 Eu 0628 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Werkbank



Verwendungsrichtlinien

Die Werkbank stellt eine stabile Arbeitsumgebung für echte Werkprojekte dar. Sie ist für Kinder von 3 - 6 Jahren geeignet. Die robusten Schraubstöcke halten Werkstücke sicher fest und können so an der Werkbank angebracht werden, dass der Raum optimal ausgenutzt wird. Der Werkzeugschrank bietet einen sicheren Ort, um Werkzeug aufzubewahren und zu präsentieren. Wenn er in der Mitte der Werkbank arretiert wird, entstehen zwei separate Arbeitsbereiche. Die Plexiglasscheibe des Werkzeugschranks kann den Zugriff der Kinder auf die Werkzeuge beschränken. Der Werkzeugschrank kann unterhalb der Arbeitsplatte montiert werden, wenn keine Werkzeuge benötigt werden.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Bei jedem Werkzeuggebrauch sind Sicherheitsbrillen zu tragen.
- ▲ Wenn der Werkzeugschrank benutzt wird, stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß in der Werkbank arretiert ist und beide Spannhebel in horizontaler Stellung sind.
- ▲ Die Werkbank besitzt zwei echte Schraubstöcke, die Druck auf Finger oder andere Körperteile ausüben können! Stellen Sie sicher, dass keine Finger o.ä. im Klemmbereich sind. (BEMERKUNG: Wenn sie nicht benötigt werden, können die Schraubstöcke abgenommen werden, um diese Gefahr zu eliminieren.)

⚠ VORSICHT

- ▲ Um die Werkbank sicher zu bewegen muss alles Zubehör entfernt und das Möbel von zwei Erwachsenen gehoben werden.

Zusammenbau

Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Werkbank in gutem Zustand angekommen sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein treten Sie bitte mit dem Kundendienst in Kontakt.

H220 Werkbank Basic enthält zwei Schraubstöcke.

H221 Werkbank Komplett enthält zwei Schraubstöcke und
H227 Werkzeugschrank
H226 Stauraum-Set für Werkbank

Jede Werkbank besitzt drei Positionen, an denen die Schraubstöcke montiert werden können. Schieben Sie die Führungsstifte in den Aufnahmeblock bis das Gewinde der Spindel greift. Dann drehen Sie die Handkurbel bis der Schraubstock geschlossen ist.

⚠ VORSICHT

- ▲ Schließen Sie Schraubstöcke, die nicht in Benutzung sind.

Zubehör

H226 Stauraum-Set für Werkbank enthält ein Regalbrett und zwei Holzkästen.

H227 Werkzeugschrank enthält eine Plexiglasscheibe und 6 Behälter.

H228 Werkzeugset enthält eine Säge, einen Hammer, eine Feile, zwei Schraubenzieher und zwei Schutzbrillen.



⚠ ACHTUNG

- ▲ Die Werkzeuge sind echt, es sind keine Spielzeuge.

Wartung

Tragen Sie einmal jährlich 3-in-ONE oder ein anderes Mehrzwecköl auf die Gewinde der Schraubstöcke auf. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Teile aus Holz: Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Plexiglasscheibe: Abstauben und Reinigen sollte mit einem weichen Tuch erfolgen, um Kratzer zu vermeiden. Benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel. Zum Trocknen mit einem Tuch abtupfen.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birkemultiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Die Schraubstöcke sind aus massivem Birkenholz und Stahl gefertigt.

Das Klarsicht-Cover ist aus PETG.

Die Werkzeuge sind aus Stahl gefertigt, mit Griffen aus Gummi.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

© 2014 by Community Products (UK) Ltd
PC48 Eu 0628 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de