

W322 Outlast wheelbarrow

CE

Recommended Use

The Outlast wheelbarrow is intended as an outdoor “work wagon” for children ages two and older to transport toys and materials from storage location to play area. The Outlast wheelbarrow is sized to fit the Outlast crate or Outlast blocks.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment and therefore adult supervision is required at all times.

⚠ CAUTION

- ▲ Wheelbarrow may tip. Use caution. Beware of heavy or unstable loads.
- ▲ The Outlast wheelbarrow is part of an open-ended, large muscle play system. Adults are responsible to prevent these products from being used by children in unsafe combinations with other components.
- ▲ This product is not intended to carry children.
- ▲ To prevent injury, caregivers and staff must familiarise themselves with these products before giving children access to them.

Assembly

If your shipment is incomplete, please call customer service.

Maintenance

Acetylated wood weathers a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a mild detergent solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain, then apply a nontoxic mildew-cide to minimize mildew growth.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Construction

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a tinted nontoxic stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning.

Stainless steel hardware is used and plastic components are formulated to ensure long life in outdoor environments.

Cleaning

Mud and dirt can be removed with a scrub brush and water. Over time in outdoor settings, some surfaces may blacken with mildew. This can be removed by using a stiff brush, and scrubbing the surface with water and a mild cleaning agent (Milton Sterilising Fluid works well).

User modifications

We are not responsible for modifications made by customers to our products in the field, without our supervision, testing or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.



IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2018 by Community Products (UK) Ltd
TM96 Eu 0593 Revision 00

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK
Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

W322 Outlast Schubkarre



Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Schubkarre ist als „Arbeitswagen“ für Kinder ab zwei Jahren im Außenbereich konzipiert, um Spielzeug und Material vom Aufbewahrungsort zum Spielbereich zu transportieren. Die Abmessungen der Outlast Schubkarre sind passend zu Outlast Kästen und Outlast Bausteinen.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Die Schubkarre kann kippen. Vorsicht bei der Verwendung. Vermeiden Sie schwere und instabile Lasten.
- ▲ Die Outlast Schubkarre ist Teil eines offenen Spielsystems für grobmotorisches Spiel. Kinder können dieses Produkt mit anderen Gegenständen auf eine Weise kombinieren, die ein Verletzungsrisiko darstellt.
- ▲ Dieses Produkt ist nicht zum Befördern von Kindern bestimmt.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, müssen sich die zuständigen Fachkräfte mit diesen Produkten vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zusammenbau

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Außenbereich eingesetzt wird. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einer milden Reinigungsmittellösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige Beize auftragen, danach ein ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung verwenden, um die Entstehung neuer Stockflecken zu minimieren.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, gebrochene oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie

Produkte außer Dienst, wenn eine sichere Benutzung nicht mehr gewährleistet ist.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer dunklen ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Das Produkt verwendet Edelstahlteile und auf Langlebigkeit im Außenbereich ausgelegte Kunststoffteile.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Lauf der Zeit auf einigen Oberflächen Stockflecken bilden. Sie können entfernt werden, indem die Oberfläche mit einer steifen Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel (Milton Sterilisierungsflüssigkeit funktioniert gut) geschrubbt wird.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich an den Kundendienst mit einer Beschreibung des/der benötigten Teile(s) und dem ID-Code des Produkts.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.



WICHTIG: Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf

© 2018 by Community Products (UK) Ltd
TM96 Eu 0593 Revision 00

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de