



Product guide

W482 Outlast tunnel, W483 Outlast bridge

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

The Outlast bridge and tunnel provide a range of active and exploratory play opportunities for crawlers and children beginning to walk. Items should be placed on a flat, non-abrasive surface. The tunnel windows allow supervision as well as being peep holes for children. Bridge railings are just the right height for cruisers, allowing them to navigate the gentle curve.

For ages 9–36 months. Maximum user weight: 100 kg.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment and therefore adult supervision is required at all times.
- ▲ Fall hazard! Top of tunnel is not a play surface. Do not climb on top of tunnel.
- ▲ To prevent injury, maintain a clear zone of at least one metre around product(s).

If your shipment is incomplete, please call customer service. All the packaging from this product is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.

Maintenance

Acetylated wood weathers to a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a detergent solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain. Refinishing stain is available from customer service.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Construction

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a tinted nontoxic stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning.

Stainless steel hardware is used throughout and plastic components are formulated to ensure long life in outdoor environments.

Cleaning

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water. Over time outdoors, surfaces may blacken with mildew. Remove with detergent or a disinfectant solution such as Milton Sterilising Fluid.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.





Gebrauchsanleitung

W482 Outlast Tunnel, W483 Outlast Brücke

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Brücke und der Tunnel bieten eine Reihe von aktiven und explorativen Spielmöglichkeiten für Krabbelkinder und Kinder, die zu laufen beginnen. Die Produkte sollten auf ebenen, nicht scheuernden Untergrund gestellt werden. Die Tunnelfenster ermöglichen Beaufsichtigung und dienen als Gucklöcher für Kinder. Die Brückengeländer haben genau die richtige Höhe für Laufanfänger, damit sie die sanfte Wölbung gut überqueren können.

Für Kinder von 9–36 Monaten. Maximales Benutzergewicht: 100 kg.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Sturzgefahr! Das Tunneldach ist keine Spielfläche. Nicht auf den Tunnel klettern.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie einen Bereich von mindestens einem Meter um das/die Produkt(e) frei.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einer milden Reinigungsmittellösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine

dunkle, ungiftige Beize auftragen, danach ein ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung verwenden, um die Entstehung neuer Stockflecken zu minimieren.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, gebrochene oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer dunklen ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Lauf der Zeit auf einigen Oberflächen Stockflecken bilden. Sie können entfernt werden, indem die Oberfläche mit einer steifen Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel (Milton Sterilisierungsflüssigkeit funktioniert gut) geschrubbt wird.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

