

F381 Toddler book display

F380 Set of two toddler book displays



Recommended Use

The Toddler book display is designed to provide low, accessible display space for board books. They have a wide base for stability.

⚠ WARNING

▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.

Operation

Use a single Toddler book display against a wall or other furniture. Alternatively, attach two Toddler book displays back to back to form an island (See Figure B). The Toddler book display has a tool-free connecting system: lift one unit and slide it down into the connector on the other unit (units are identical).

Construction

The wooden components are manufactured from solid birch or birch plywood and protected with a child-safe finish. Front panels are made from PETG.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Wooden parts: Wipe with a damp cloth and mild detergent. Do not use excessive water.

Clear plastic parts: Dust with a soft, damp cloth or chamois. Wash with dish washing detergent and plenty of lukewarm water.

CAUTION: DO NOT USE abrasive cleaners on clear plastic surfaces

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

If your shipment is incomplete, please call customer service. All packaging is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.

Figure A



Figure B



IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2019 by Community Products (UK) Ltd
HA51 Eu 0649 Revision 00

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK
Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

F381 Krippen-Bücherregal F380 Krippen-Bücherregale Zweier-Set



Verwendungsrichtlinien

Das Krippen-Bücherregal schafft niedrige, zugängliche Ausstellungsfläche für Bilderbücher. Es hat eine große Standfläche, damit es stabil steht.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

Verwendung

Ein einzelnes Krippen-Bücherregal kann gegen eine Wand oder ein anderes Möbelstück gestellt werden. Alternativ können Sie auch zwei Krippen-Bücherregale Rücken an Rücken miteinander verbinden, um eine Insel zu bilden (siehe Abbildung B). Das Krippen-Bücherregal verfügt über ein werkzeugfreies Verbindungssystem: Heben Sie ein Regal an und lassen sie es so herab, dass die jeweiligen Verbindungsstücke ineinander greifen.

Konstruktion

Die Holzteile bestehen aus massivem Birkenholz oder Birke Multiplex, geschützt durch kindersicheren Wasserlack. Die Frontscheiben sind aus PETG gefertigt.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Teile aus durchsichtigem Kunststoff: Mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder abstauben. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

VORSICHT: Verwenden Sie KEINE Scheuermittel auf durchsichtigen Kunststoffoberflächen

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte recyceln Sie nach den örtlichen Richtlinien.

Abbildung A



Abbildung B



WICHTIG: Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf

© 2019 by Community Products (UK) Ltd
HA51 Eu 0649 Revision 00

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de