



Product guide

W331, W332 Outlast storage bench and crate

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

The Outlast storage bench supports many outdoor uses. Use it as point-of-play storage, or as a crawl-through unit for toddlers. The Storage bench is perfect for teacher seating near a sand pit. It can also be used in the sand pit or messy area for a work or dramatic play surface. It is very sturdy and stable.

The Outlast crate is intended as an outdoor, open-ended plaything for children ages two and older as well as for storage of toys and materials. Use crates on their own or in combination with Outlast blocks, which are made to modular dimensions. Crates can be stacked for storage.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Do not stack Storage benches.
- ▲ When the crate is used on a shelf within reach of children beware of overloading.

⚠ CAUTION

- ▲ Adults are responsible to prevent Storage benches from being employed by children in unsafe combinations with other components.
- ▲ Do not stack crates more than 3 high.
- ▲ Do not climb on stacked crates.
- ▲ The Outlast crate is part of an open-ended, large muscle play system. Children can place these products in combination with other objects to create an injury hazard.
- ▲ To prevent injury, caregivers and staff must familiarize themselves with these materials before giving children access to them.

Assembly

The Storage bench comes fully assembled. Two Outlast crates fit inside a Storage bench.

All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.

Construction

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a nontoxic stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning.

Stainless steel hardware is used throughout and all end grain is protected by UV-resistant plastic guards formulated to ensure long life in outdoor environments.

Maintenance

Outlast Storage benches and Crates can be left outside all year around and do not require covered storage. Acetylated wood weathers to a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a detergent or disinfectant solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain. Refinishing stain is available from customer service.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water. Over time outdoors, surfaces may blacken with mildew. Remove with detergent or a disinfectant solution such as Milton Sterilising Fluid.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.





Gebrauchsanleitung

W331, W332 Outlast Kastenbank und Kasten

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Kastenbank kann im Außenbereich vielfältig eingesetzt werden. Verwenden Sie sie zur Aufbewahrung direkt dort, wo gespielt wird, oder zum Hindurchkrabbeln für Kleinkinder. Die Kastenbank ist die perfekte Sitzgelegenheit für ErzieherInnen beim Sandkasten. Sie kann auch im Sandkasten oder im Experimentierbereich als Arbeitsoberfläche oder als Theaterbühne dienen. Die Kastenbank ist robust und standfest.

Der Outlast Kasten ist als wetterfestes Spielgerät zum Freispiel für Kinder ab zwei Jahren gedacht. Sie eignen sich ebenso zur Aufbewahrung von Spielzeug und anderem Material. Verwenden Sie die Kästen alleine oder in Kombination mit Outlast Bausteinen, die auf dem selben Grundmaß basieren. Die Kästen können zur Aufbewahrung gestapelt werden.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Kastenbänke dürfen nicht gestapelt werden.
- ▲ Achten Sie darauf, dass ein Kasten, der sich auf einem Regal in Reichweite von Kindern befindet, nicht zu schwer beladen ist.

⚠ VORSICHT

- ▲ Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen zu verhindern, dass Kastenbänke von Kindern mit anderen Komponenten in gefährlicher Weise kombiniert werden.
- ▲ Stapeln Sie nicht mehr als 3 Kästen aufeinander.
- ▲ Nicht auf gestapelte Kästen klettern.
- ▲ Der Outlast Kasten ist Teil eines offenen Spielsystems für grob-motorisches Spiel. Kinder können Verletzungsrisiken schaffen, indem sie diese Produkte mit anderen Gegenständen kombinieren.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden müssen sich die Erziehungskräfte mit diesen Materialien vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zusammenbau

Die Kastenbank wird vollständig montiert geliefert. Zwei Outlast Kästen passen in eine Kastenbank.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alles Hirnholz ist durch UV-resistente Protektoren aus Kunststoff geschützt, die auf lange Lebensdauer im Außenbereich ausgelegt sind.

Wartung

Outlast Kastenbänke und Kästen können das ganze Jahr über draußen bleiben und bedürfen keiner witterungsgeschützten Aufbewahrung. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

