



Product guide

H220, H221 Workbench

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

The Workbench provides a solid work area for real projects. It is suitable for children from 3 – 6 years.

Maximum load on the working surface: 200 Kg

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Safety glasses must be worn whenever tools are in use.
- ▲ When the Tool cabinet is used, ensure it is properly latched to the Workbench with the locking handles in the "down" position.
- ▲ The workbench comes with two real vices which can apply pressure to fingers and other parts of the body! Keep fingers away from the clamping area. Protruding work pieces may cause overturning. (NOTE: If not required, the vices can be removed to eliminate this hazard.)

⚠ CAUTION

- ▲ To move workbench safely, remove all accessories and lift with two adults.

Assembly

Make sure all components of your workbench arrived in good condition. If any parts are broken or missing, call customer service.

H220 Basic workbench includes 2 Vices

H221 Complete workbench includes:

- 2 Vices
- H227 Tool cabinet
- H226 Workbench storage

There are three vice mounting locations on each workbench. Insert the guide rods into the mounting block until the vice screw engages and turn the handle until the vice is closed.

⚠ CAUTION

- ▲ Close vices when not in use.

If your shipment is incomplete, please call customer service. All the packaging from this product is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.

Accessories

H226 Workbench storage includes shelf and two carry crates.

H227 Tool cabinet includes clear cover and 6 containers.

H228 Tool set includes saw, hammer, file, 2 screwdrivers, and 2 pairs of safety glasses.

⚠ WARNING

- ▲ The tools are real tools, not toys.

Maintenance

Apply 3-In-ONE or other multi-purpose oil to the vice screws once a year. Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Wooden components: Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

Clear cover: Dust and clean with a soft cloth to avoid scratching. Use a mild detergent. Dry by blotting with a cloth.

Construction

Wooden components are manufactured from solid birch or birch plywood and are protected with a child-safe finish.

Vice is made of steel and solid birch.

Clear cover is Perspex.

Tools are steel with rubber handgrips.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.



Gebrauchsanleitung

H220, H221 Werkbank

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Verwendungsrichtlinien

Die Werkbank bietet einen soliden Arbeitsbereich für echte Projekte. Sie ist für Kinder von 3–6 Jahren geeignet.

Maximale Belastung der Arbeitsfläche: 200 kg

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Bei der Verwendung von Werkzeugen muss eine Schutzbrille getragen werden.
- ▲ Wenn Sie den Werkzeugschrank verwenden, stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß in der Werkbank arretiert ist und die Spannhebel in horizontaler Stellung sind.
- ▲ Die Werkbank wird mit zwei richtigen Schraubstöcken geliefert, die Finger und andere Körperteile einklemmen können! Halten Sie die Finger vom Klemmbereich fern. Hervorstehende Werkstücke können die Werkbank zum Umkippen bringen. (ANMERKUNG: Wenn sie nicht benötigt werden, können die Schraubstöcke entfernt werden, um diese Gefahren auszuschließen.)

⚠️ VORSICHT

- ▲ Um die Werkbank sicher zu bewegen, müssen alle Zubehörteile entfernt und das Möbel von zwei Erwachsenen gehoben werden.

Zusammenbau

Stellen Sie sicher, dass alle Teile Ihrer Werkbank in einwandfreiem Zustand geliefert wurden. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

H220 Werkbank Basic inklusive 2 Schraubstöcke

H221 Werkbank Komplett inklusive:

- 2 Schraubstöcke
- H227 Werkzeugschrank
- H226 Stauraum-Set für Werkbank

Jede Werkbank besitzt drei Positionen, an denen die Schraubstöcke montiert werden können. Schieben Sie die Führungsstifte in den Aufnahmeblock bis das Gewinde der Spindel greift. Drehen Sie dann die Handkurbel, bis der Schraubstock geschlossen ist.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Schließen Sie die Schraubstöcke, wenn sie nicht benutzt werden.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Zubehör

H226 Stauraum-Set für Werkbank besteht aus einem Regalbrett und zwei großen Holzkästen.

H227 Werkzeugschrank inklusive Acrylglasscheibe und 6 Behältern.

H228 Werkzeugset besteht aus Säge, Hammer, Feile, 2 Schraubenziehern und 2 Schutzbrillen.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Die Werkzeuge sind echte Werkzeuge, keine Spielzeuge.

Wartung

Tragen Sie einmal im Jahr 3-In-ONE oder ein anderes Mehrzwecköl auf die Gewindespindel der Schraubstöcke auf. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Komponenten aus Holz mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Acrylglasscheibe mit einem weichen Tuch abstauben und reinigen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Zum Abtrocknen mit einem Tuch abtupfen.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus massivem Birkenholz oder Birke Multiplex gefertigt und durch kindersicheren Lack geschützt.

Der Schraubstock ist aus Stahl und massivem Birkenholz gefertigt.

Die durchsichtige Scheibe besteht aus Acrylglas.

Die Werkzeuge sind aus Stahl mit Handgriffen aus Gummi.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.