



Product guide

W322 Outlast wheelbarrow

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

The Outlast wheelbarrow is intended as an outdoor “work wagon” for children ages two and older to transport toys and materials from storage location to play area. The Outlast wheelbarrow is sized to fit the Outlast crate or Outlast blocks.

⚠ WARNING

▲ This product is intended for use by children of immature judgment and therefore adult supervision is required at all times.

⚠ CAUTION

- ▲ Wheelbarrow may tip. Use caution. Beware of heavy or unstable loads.
- ▲ The Outlast wheelbarrow is part of an open-ended, large muscle play system. Adults are responsible to prevent these products from being used by children in unsafe combinations with other components.
- ▲ This product is not intended to carry children.
- ▲ To prevent injury, caregivers and staff must familiarise themselves with these products before giving children access to them.

Assembly

If your shipment is incomplete, please call customer service. All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.

Maintenance

Acetylated wood weathers to a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a detergent solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain. Refinishing stain is available from customer service.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Construction

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a tinted nontoxic stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning.

Stainless steel hardware is used and plastic components are formulated to ensure long life in outdoor environments.

Cleaning

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water. Over time outdoors, surfaces may blacken with mildew. Remove with detergent or a disinfectant solution such as Milton Sterilising Fluid.


User modifications

We are not responsible for modifications made by customers to our products in the field, without our supervision, testing or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.





Gebruichsanleitung

W322 Outlast Schubkarre

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Schubkarre ist als „Arbeitswagen“ für Kinder ab zwei Jahren im Außenbereich konzipiert, um Spielzeug und Material vom Aufbewahrungsort zum Spielbereich zu transportieren. Die Abmessungen der Outlast Schubkarre sind passend zu Outlast Kästen und Outlast Bausteinen.

⚠ ACHTUNG

▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

- ▲ Die Schubkarre kann kippen. Vorsicht bei der Verwendung. Vermeiden Sie schwere und instabile Lasten.
- ▲ Die Outlast Schubkarre ist Teil eines offenen Spielsystems für grob-motorisches Spiel. Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden.
- ▲ Dieses Produkt ist nicht zum Befördern von Kindern bestimmt.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, müssen sich die zuständigen Fachkräfte mit diesen Produkten vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zusammenbau

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einer Reinigungsmittellösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle,

ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer dunklen ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Das Produkt verwendet Edelstahlteile und auf Langlebigkeit im Außenbereich ausgelegte Kunststoffteile.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

