

Browser box

Recommended Use

The Browser box provides an accessible book display or storage system for infants and toddlers.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.

⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. The Browser box is not waterproof.

Operation

To remove a divider from the bin (e.g. for cleaning), tilt the divider in the bin until it snaps loose (Figure A). To reinsert the divider, first slip the top end under the top rails, then rotate the bottom end downward.




Figure A

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

⚠ CAUTION

- ▲ Do not use abrasive cleaners or organic solvents such as acetone or paint thinners to clean the clear plastic bin.

Construction

The wooden components are manufactured from solid birch protected with a child-safe finish. All edges and corners are rounded. The clear bin is made from durable plastic.

Accessories

F779 Pair of Bookends

Two additional dividers to insert in the bin or use separately.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by
Community Playthings.**

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2010 by Community Products (UK) Ltd
UY72 Eu 0413 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Stöber-Box

Verwendungsrichtlinien

Die Stöber-Box lässt sich als einfach zugänglicher Platz zum Ausstellen von Büchern oder als Lagerplatz von Spielzeug für Kleinkinder und Babys nutzen.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur zur Verwendung in Innenräumen. Die Stöber-Box ist nicht wasserfest.

Verwendung

Um eine Trennwand (z. B. zum Reinigen) aus dem Behälter herauszunehmen, kippen Sie die Trennwand im Behälter, bis sie herausschnappt (Abbildung A). Um die Trennwand wieder einzusetzen, schieben Sie zuerst das obere Ende unter die oberen Schienen und drehen Sie dann das untere Ende nach unten.




Abbildung A

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt sofort außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden auftreten.

⚠ VORSICHT

- ▲ Verwenden Sie zur Reinigung des durchsichtigen Kunststoffbehälters keine scheuernden Reinigungsmittel oder organischen Lösungsmittel wie Aceton oder Farbverdünner.

Konstruktion

Die Holzteile bestehen aus massiver Birke, geschützt durch kindersicheren Lack. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Der durchsichtige Behälter besteht aus stabilem Kunststoff.

Zubehör

F779 Buchstützen

Zwei zusätzliche Trennwände, die in den Behälter eingesetzt oder separat verwendet werden können.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.